



Frei/Nicht ladend

Ladevorgang aktiv

Außer Betrieb

Max. Ladeleistung: 22 kW Wechselstrom  
Benutzung dieser Ladesäule ist kostenpflichtig.

Lichtsignale  
der Ladesäule


## Bedienungsanleitung

1. Ladekabel an Auto und Ladesäule anstecken.
2. SMS mit 5-stelliger Ladepunktkennung an **841122** senden. Ladevorgang wird gestartet, Sie erhalten eine Bestätigungs-SMS.
3. Ladekabel von Auto und Ladesäule entfernen.



Kunden anderer Fahrstromanbieter können den RFID-Leser auf der Vorderseite der Ladesäule oder den App-Zugang nutzen.

Für eine ausführliche Video-Anleitung bitte QR-Code scannen.

For english version please scan the QR-Code. 



Weitere Informationen, wie die AGB und Datenschutzhinweise finden Sie unter: [www.ladeverbundplus.de](http://www.ladeverbundplus.de)

## Störungshotline: 0800 234 0001\*

\* kostenlos innerhalb Deutschlands

SMS „Ihr Mobilfunkanbieter hat die Bezahlung abgelehnt“:  
Bitte melden Sie sich einmalig unter [www.travipay.com](http://www.travipay.com) an.