


**Altanlagen:
Zählervorsicherung NH00**
→ Trennvorrichtung
(Hauptschalter)
für Kundenanlage einbauen

**Z2 Lieferzähler sitzt nicht im
Zählerschrank**
→ Trennvorrichtung
(Hauptschalter)
für PV-Anlage im (10kA) oder in
unmittelbarer Nähe (6kA) des
Zählerschranks einbauen

- ① Trennvorrichtung nach TAB (SH-Schalter)
- ② Trennvorrichtung (Hauptschalter) oder Sicherung
- ③ Trennvorrichtung (Hauptschalter) für die Erzeugungsanlage
- ④ Trennvorrichtung (Hauptschalter) oder Sicherungen
- Ⓩ1 Bezugs- und Lieferzähler (Zweirichtungszähler)
- Ⓩ2 Lieferzähler mit Rücklaufsperr

Für die Belegung des zweiten Zählerplatzes in einem Zählerfeld sind die Regelungen der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) einzuhalten.

Altanlagen mit Dreipunktbefestigung können mit einer Adapterplatte (BKE-M) für die Aufnahme eines eHZ ausgerüstet werden

Ergänzt/Geändert				
Ergänzt/Geändert				
Zeichnung	21.11.2011	Thiem	Langheinrich	
	Datum	Gezeichnet	Gesehen	Geprüft
Schaltbild Überschusseinspeisung Anlage 1				
				
			Blatt Nr. / Zeichn.Nr.	
			Maßstab	