

Wichtiger Hinweis zur Gasinstallation

1. Das Niederdruck-Gasversorgungsnetz der Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbH wird je nach Versorgungsgebiet, mit unterschiedlichen Netzdrücken betrieben.
2. Dafür ist es notwendig, dass alle Vertragsinstallationsunternehmen (VIU`s), bei Neu- bzw. Wiederanschluss an die Gashauptabsperreinrichtung, sich mit der Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbH in Verbindung setzen.
Über die **Tel.-Nr.: 09281/812-222** wird Sie unsere Netzleitstelle mit dem Verantwortlichen für Gasinstallation der Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbH verbinden.
Dieser wird Ihnen die wichtigen und notwendigen Details zur Gasinstallation erläutern.

Achtung:

Kein Anschluss an der Gashauptabsperreinrichtung ohne Rücksprache mit der Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbH

3. Der Einbau der Regel- und Messeinrichtungen erfolgt dann grundsätzlich, nach Terminabsprache, durch die Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbH in Anwesenheit des VIU`s.
4. Bitte beachten Sie, dass der / die Gasströmungswächter gem. DVGW-Arbeitsblatt TRGI / G 600 zu installieren sind.